火気取扱い注意事項

わんさか祭りの会場には、市内外からたくさんの観光客が訪れ、混雑が予想されます。そういう場所で万一火災やガス漏れが発生しては大変です。出店者一人ひとりが十分に注意してルールを守り、安全なイベントとなりますようご協力をお願い申し上げます。

ガス機器の使用方法の注意

（１）**火を使っているときは、絶対にその場を離れないでください**。
（２）天ぷら油は、油の量が少ないと温度上昇が早く出火しやすくなります。油の量に気をつけてください。
（３）ガス機器の周囲には、布巾、調理用油、プラスチック容器などの可燃物を置かないでください。
（４）ガスコンロと壁は、１５ｃｍ以上離してください。壁になる部分がテント等の動きやすいものである場合には、さらに距離をとるか**防熱板などによって遮へいしてください**。
（５）風による種火の立ち消えに注意してください。また、閉店する際には、種火をきちんと消して元栓を閉鎖してください。
（６）ボンベは転倒防止のため、平らな場所に置くようにしてください。
（７）**ボンベは火気から２ｍ以上離して置くようにしてください**。
（８）ゴムホースのヒビ割れ等を点検し、しっかりと取り付けてください。

その他注意事項

（１）消火栓や防火水槽等の周囲に、消防用の活動空地を確保してください。
（２）**消火器をすぐに使える場所に設置してください**。
（３）上記注意事項のほかに、機器の取扱説明書を必ず読み、安全にお使いください。
（４）機器の使用中に異常を感じたら、ただちに使用を中止して点検を受けてください。

※上記注意事項は、安全に出店していただくために重要な内容になりますので、必ず守ってください。違反等があった場合は、ただちに出店を取りやめていただきますのでご了承ください。

≪刈谷市観光協会≫